





Portas de até
Puertas hasta
30kg



Portas de
Puertas de
15 - 22mm

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 01 PUERTA

02 Carros superiores - 02 Carros inferiores - 04 Freios
02 Carros superiores - 02 Carros inferiores - 04 Frenos
Parafusos indicados/Tornillos indicados:
Carros e Freios/Carros y frenos: 3,5 x 14 CC



O traspasse indicado entre portas é de 20 a 30mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30mm




MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
MONTADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN.

IMPORTANTE: Altura de porta: Max. 800mm
Largura de porta: Mín. 400mm - Max. 1000mm

IMPORTANTE: Altura de puerta: Max. 800mm
Ancho de puerta: Mín. 400mm - Max. 1000mm


TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS
TABLA DE ESPACIOS ENTRE PUERTAS




1

Faça as furações e instale os carros superiores.
(medidas em mm)
Hacer las perforaciones y fijar los carros superiores.
(medidas em mm)

MDF




Alumínio




- 2** Faça as furações e instale os carros superiores.
(medidas em mm)
Hacer las perforaciones y fijar los carros superiores.
(medidas em mm)


MDF



Alumínio





- 3** Fixar os freios junto aos trilhos
Fijar los frenos junto con los rieles




Encaixe os freios junto aos trilhos
Encaje los frenos junto a los rieles

- 4** Instale os trilhos/*Instale los rieles*




Fita dupla face
Cinta doble cara

- 5** Fixe os freios/*Fije los frenos*




Posicione o freio na lateral do móvel
Posicione el freno en el borde del mueble


- 6** Encaixar as portas/*Encaje las puertas*



- 7** Sistema de travamento e regulagem de altura da porta./*Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.*



Destruar as molas.
Destruar los resortes.



Regular a altura da porta no deslizador inferior.
Regular la altura de la puerta en el deslizador inferior.



ROMETAL

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil
Fone +55 54 3441 3100
atendimento@rometal.com.br

www.rometal.com.br