

Manual de Montagem Manual de Instalación SISTEMA DESLIZANTE PARA BALCÕES E AÉREOS SISTEMA CORREDERO PARA ARMARIOS BAJOS Y AEREOS SUSPENDIDOS

COPLANAR C-810




### Principais características do sistema/

Principales características del sistema











Kit	Comprimento do trilho Longitud del riel	Possibilidade de edição Posibilidad de edición	Largura da porta Ancho de la puerta	Altura da porta Altura de la puerta
C810 1750	1750 mm	1150 – 1750 mm	600 – 900 mm	≤ 1000 mm
C810 2350	2350 mm	1750 – 2350 mm	900 – 1200 mm	≤ 1500 mm

### Ferramentas necessárias/ Herramientas necesarias










# Componentes do kit para 2 portas/ Componentes del kit para 2 puertas

ltens na caixa/ Ítems en la caja				
Componentes				
	Conjunto superior	1		
	Conjunto Haste de Conexão Conjunto de varilla de conexión	2		
	Trilho Guia da Porta Riel guía de puerta	4		
	Regulador central direito Regulador central derecho	1		
	Regulador lateral direito Regulador lateral derecho	1		
	Regulador central esquerdo Regulador central izquierdo	1		
	Regulador lateral esquerdo Regulador lateral izquierdo	1		


# Instalação Coplanar C-810 em aéreos/ Instalación Coplanar C-810 en aereos

Condições do móvel/ Condiciones del mueble




## Largura das portas/ Ancho de las puertas

Armário com 2 portas que cobrem as laterais do móvel. Armario con 2 puertas que cubren los costados del mueble.



- A= Largura interna do móvel Ancho interior de los muebles
- B= ≤ 25 mm
- C= Espaço entre portas (3-5mm) Espacio entre puertas
- D= Largura da porta (A+2B-C)/2 Ancho de la puerta

Armário com 2 portas que não cobrem as laterais do móvel. Armario con 2 puertas que **no** cubren los lados del mueble.



A= Largura interna do móvel Ancho interior de los muebles

B= Espaço entre a porta e a lateral do móvel (23mm) Espacio entre la puerta y el lateral del mueble

C= Espaço entre portas (3-5 mm) Espacio entre puertas

D= Largura da porta (A-2B-C)/2 Ancho de la puerta




## Edição de comprimento dos trilhos. | Edición de longitudes de los rieles.



Afrouxe o parafuso com cabeça sextavada. Ancho interior de los muebles.



Desloque o carro. Mueve el carro



Corte e limpe o perfil. Após o corte é importante limpar o trilho, pois o resíduos do corte podem prejudicar o funcionamento do sistema. Cortar y limpiar el perfil.


Después del corte, es importante limpiar el riel, ya que los residuos del corte pueden perjudicar el funcionamiento del sistema.




Apertar o parafuso com cabeça sextavada. Apriete el tornillo de cabeza hexagonal.



## Instalação do trilho direcionador e reguladores. | Instalación del riel direccionador y reguladores.





### Largura da Porta C Ancho de la puerta C



#### Remova a tampa plástica Retire la tapa plastica



## Calcular o comprimento do trilho e cortar.

Calcule la longitud del riel y córtelo.



Comprimento do trilho= C-B-T/2-15 Longitud del riel



### Instalação das portas. | Instalación de las puertas.

#### Com o carro aberto, encaixe o regulador no carro. Con el carro abierto, introduce el regulador en el carro.


Utilize uma chave allen ou chave inglesa para fixar o parafuso. Não aperte totalmente o parafuso, deve ficar móvel. Utilice una llave Allen o una llave inglesa para asegurar el tornillo. No apriete completamente el tornillo, debe permanecer móvil.



Instalação da porta esquerda da mesma forma. Instale la puerta izquierda de la misma manera.



### Regulagem da altura das portas. | Ajuste de la altura de las puertas.




Tornillo de ajuste para ajustar la altura de la puerta. En el sentido horario para bajar la puerta. En el sentido antihorario para subir la puerta.



## Regulagem da distância entre as portas. | Ajuste de la distancia entre puertas.

(Folga superior a 4mm) Solte o parafuso e mova para esquerda ou direita.

(Espacio libre superior a 4 mm) Afloje el tornillo y y mueva hacia la izquierda o hacia la derecha.



(Folga superior a 4mm) Solte o parafuso e mova para esquerda ou direita.

(Espacio libre superior a 4 mm) Afloje el tornillo y y mueva hacia la izquierda o hacia la derecha.


Ajuste de 3 - 5 mm

Parafuso regulador para ajustar distância entre portas. Sentido horário porta se desloca para direita. Sentido anti-horário porta se desloca para esquerda.

Tornillo de ajuste para ajustar la distancia entre puertas. Sentido horario la puerta se mueve hacia la derecha. Sentido antihorario la puerta se mueve hacia la izquierda.


6

# **Regulagem do ângulo de fechamento das portas.** | Ajuste del ángulo de cierre de la puerta.



Parafuso regulador do ângulo de fechamento das portas. Sentido horário para diminuir a folga.

Tornillo de ajuste del ángulo de cierre de la puerta. En el sentido horario para reducir la holgura.




Aperte esse parafuso após regulagem. Apriete este tornillo después del ajuste.

Após ângulo de fechamento regulado, apertar parafuso da etapa 3 com chave allen ou inglesa. Una vez ajustado el ángulo de cierre, apriete el tornillo del paso 3 con una llave Allen o inglesa.



# Calcular o comprimento do trilho de conexão lateral das portas. | Calcular la longitud del riel de conexión lateral de las puertas.



Comprimento da haste de conexão= H - 122 Longitud de la varilla de conexión

Corte da haste de conexão Cortar la varilla de conexión



Retirar os componentes para cortar a haste de conexão. Retire los componentes para cortar la varilla de conexión.




Remontar os componentes após cortar a haste de conexão. Vuelva a montar los componentes después de cortar la varilla de conexión.




# Instalação do trilho de conexão lateral das portas. | Instalación del riel de conexión lateral de las puertas.

Abra a porta. Coloque as corrediças no trilho guia instalado na porta e fixe a haste de conexão.

Abra la puerta. Coloque las correderas en el riel guía instalado en la puerta y fije la varilla de conexión.






Cole o batente emborrachado na porta para evitar a batida.

Pegue el batiente engomado en la puerta para evitar golpes.

Batente emborrachado Batiente engomado




**Instalação da capa plástica nas corrediças.** | *Instalación de la tapa plastica en las correderas.* 






# Regulagem da posição dos amortecedores. | Regulación de la posición de los amortiguadores.

Afaste o amortecedor 72 mm do carro fechado e aperte os parafusos. Aleje el amortiguador 72 mm del carro cerrado y apriete los tornillos. Afaste o amortecedor 53 mm do carro fechado e aperte os parafusos. Aleje el amortiguador 53 mm del carro cerrado y apriete los tornillos.




# Instalação Coplanar C-810 em balcões/ Instalación Coplanar C-810 en armarios bajos


Condições do móvel/ Condiciones del mueble



E= Espessura do painel inferior X= Espessura do painel superior

E= Espesor del panel inferior X= Espesor del panel superior






### Largura das portas.


Ancho de las puertas.

Armário com 2 portas que cobrem as laterais do móvel. Armario con 2 puertas que cubren los costados del mueble.



- A= Largura interna do móvel Ancho interior de los muebles
- B= ≤25 mm
- C= Espaço entre portas (3-5mm) Espacio entre puertas
- D= Largura da porta (A+2B-C)/2
  Ancho de la puerta

Armário com 2 portas que <u>não</u> cobrem as laterais do móvel. Armario con 2 puertas que <u>no</u> cubren los lados del mueble.



- A= Largura interna do móvel Ancho interior de los muebles
- B= Espaço entre a porta e a lateral do móvel (Σ3mm) Espacio entre la puerta y el lateral del mueble
- C= Espaço entre portas (3-5 mm) Espacio entre puertas
- D= Largura da porta (A-2B-C)/2 Ancho de la puerta




# Edição de comprimento dos trilhos. | Edición de longitud de los rieles.



Afrouxe o parafuso com cabeça sextavada.

Afloje el tornillo de cabeza hexagonal.



Corte e limpe o perfil.

Após o corte é importante limpar o trilho, pois os resíduos do corte podem prejudicar o funcionamento do sistema.

Cortar v limpiar el perfil.

Después del corte, es importante limpiar el riel, ya que los residuos del corte pueden perjudicar el funcionamiento del sistema.



Desloque o carro.

Mueve el carro.




# Apertar o parafuso com cabeça sextavada.

Apriete el tornillo de cabeza hexagonal.



# **Instalação do trilho direcionador e reguladores.** | *Instalación del riel direccionador y reguladores.*




Largura da Porta C Ancho de la puerta



Largura da Porta C Ancho de la puerta

#### Remova a tampa plástica.

Retire la tapa plastica.



#### Calcular o comprimento do trilho e cortar.

Calcule la longitud del riel y córtelo.




Comprimento do trilho= C-B-T/2-15 Longitud del riel



## Instalação das portas. | Instalación de las puertas.

#### Com o carro aberto, encaixe o regulador no carro.

Con el carro abierto, introduce el regulador en el carro.



Utilize uma chave allen ou chave inglesa para fixar o parafuso. Não aperte totalmente o parafuso, deve ficar móvel. Utilice una llave Allen o una llave inglesa para asegurar el tornillo. No apriete completamente el tornillo, debe permanecer móvil.

Regulagem com chave allen.
Ajuste con llave Allen.


Quando a porta estiver fechada, solte o parafuso de fixação do batente, mova a porta para a posição adequada e fixe o parafuso.

Cuando la puerta está cerrada, afloje el tornillo de fijación del batiente, mueva la puerta a la posición adecuada y asegure el tornillo.




Virar o balcão após finalizar a instalação da porta. | Dé la vuelta al armario después de completar la instalación de la puerta.

Instalação da porta esquerda da mesma forma. Instale la puerta izquierda de la misma manera.






## Regulagem da altura das portas. | Ajustar la altura de las puertas.



### Regulagem da distância entre as portas. | Ajuste de la distancia entre puertas.

Parafuso regulador para ajustar distância entre portas. Sentido horário porta se desloca para direita. Sentido anti-horário porta se desloca para esquerda. Tornillo regulador para ajustar la distancia entre puertas. Sentido horario la puertá se mueve hacia la derecha. Sentido antihorario la puerta se mueve hacia la izquierda.



(Folga superior 4mm) Solte o parafuso e mova para esquerda ou direita.

(Holgura superior 4mm)


Afloje el tornillo y mueva hacia la derecha o hacia la izquierda.




### Regulagem do ângulo de fechamento das portas. | Ajustar el ángulo de cierre de la puerta.

Parafuso regulador do ângulo de fechamento das portas. Sentido horário para diminuir a folga.

Tornillo de ajuste del ángulo de cierre de la puerta. Sentido horario para reducir la holgura.






Apertar esse parafuso após regulagem.

Apriete ese tornillo después de la regulación.

Após ângulo de fechamento regulado, apertar parafuso da etapa 3 com chave allen ou inglesa. Después de ajustar el ángulo de cierre, apriete el tornillo del paso 3 con una llave Allen o inglesa.




# Calcular o comprimento do trilho de conexão lateral das portas. | Calcule la longitud del riel de conexión lateral de las puertas.





Retirar os componentes para cortar a haste de conexão. Retire los componentes para cortar la varilla de conexión.






Remontar os componentes após cortar a haste de conexão. Vuelva a montar los componentes después de cortar la varilla de conexión.



# Instalação do trilho de conexão lateral das portas. | Instalación del riel de conexión lateral de las puertas.


Abra a porta, coloque as corrediças no trilho guia instalado na porta e fixe a haste de conexão. Abra la puerta, coloque las correderas en el riel guía instalado en la puerta y fije la varilla de conexión.

Cole o batente emborrachado na porta para evitar a batida. Pegue el batiente engomado en la puerta para evitar golpes.






# Instalação da capa plástica nas corrediças. | Instalación de la tapa plastica en las correderas



Encaixe a capa deslizando-a horizontalmente. Coloque la tapa deslizándola horizontalmente.



# Regulagem da posição dos amortecedores. | Ajuste de la posición de los amortiguadores.



Afaste o amortecedor 53 mm do carro fechado. Aleje el amortiguador 53 mm del carro cerrado. Afaste o amortecedor 72 mm do carro fechado. Aleje el amortiguador 72 mm del carro cerrado.





www.rometal.com.br

Unidade Sistemas Rodovia BR 470, km 174,5, n° 4075 Bairro Universal | Veranópolis RS | Brasil | CEP 95330-000 Unidade Alumínio Estrada Velha da Vacaria, nº 1339 Bairro Sapopema | Veranópolis RS | Brasil | CEP 95330-000