





Montagem para porta de alumínio

Doppio




Nº	Peça	Quant.
01	Esquadreta - ESQ 055	Varia
02	Perfil - RM 201	Varia
03	Cantoneira de Junção	Varia
04	Perfil - RM 204	Varia
05	Perfil - RM 205	Varia
06	Perfil - RM 202	Varia
07	Perfil - RM 206	Varia
08	Esquadreta - ESQ 025	Varia
09	Perfil - RM 203	Varia
10	Trilho - RM 200	Varia
11	Ponteira de Acabamento	Varia


Embutido



Sobreposto




A travessa superior possui encaixe para sistemas embutidos e chapa sobreposta





Cálculo para Altura da Porta


Altura Fixação Interna



Altura Fixação Externa



Perfis Aplicados



Cálculo para Largura da Porta

Largura - Uma Porta

Largura Total da Porta

$\text{Vão (largura)} + 50\text{mm} = \text{Largura da Porta}$



Largura - Duas ou mais Portas



Largura Total da Porta

$\text{Vão (largura)} \div \text{Número de portas} + 15\text{mm} = \text{Largura da Porta}$




Guias Disponíveis

Uma porta - aplicação padrão




Guia c/ Rolamento

Três portas - com Sequenziato



Guia Sequenziato




Demais informações sobre a instalação dos guias se encontram no manual individual do sistema






1 Usinagens do perfil lateral

Superior (FE 9008)




Inferior (Sequenziato)




3 Fixar os Sistemas


Sistema Embutido



Sistema Sobreposto



Detalhe da chapa - sistema sobreposto





1 Esquadretas

ESQ 055

Utilizada com:

RM 201



RM 202



ESQ 025


Utilizada com:

RM 203





Montagem para porta de alumínio






Montagem Sequenziato

Informações Gerais


Para portas de até




Kit de três portas



Espessura de porta

Para portas de
30 a 35 mm

Componentes



Orientação das peças



Peça Direita

Peça Esquerda

Perfil Guia





RM 200

Cálculo de tamanho da porta



$$\text{Largura da porta: } \frac{\text{Vão interno} + 90}{3}$$

$$\text{Largura da porta: } \frac{\text{Vão interno} + 135}{3}$$




1 PASSO

Usinar a porta, furar e fixar o perfil guia




Trilho
RM 200Tamanho do perfil guia:
Largura da porta -9mm
(4.5mm para cada lado
do perfil)Furação do trilho: nas extremidades, 50 mm
entre os furos, 200 mm

2 PASSO

Instalar o guia inferior

Verificar se o guia
está corretamente posicionado
de acordo com as simulações
de instalação ao ladoA face do guia
deve estar alinhada
com a face da porta

3 PASSO


Aplicar os demais componentes
do sequenziatoMonte o sequenziato
na ordem indicada,
variando de acordo
com o lado de
abertura da porta.



SIMULAÇÃO DE INSTALAÇÃO

Sequenziato **DIREITO**

O fechamento da porta é para o lado direito.



SIMULAÇÃO DE INSTALAÇÃO

Sequenziato **ESQUERDO**

O fechamento da porta é para o lado esquerdo.

